

■ Spécification des produits

Shupatto Products	Size	Weight of the product	Volume	Capacity	Materials	Functions
Sac Pliable en un coup 8L		50g	8L	6.6lb / 3kg	Corps principal / Polyester (déperlant) Poignée / Polyester	Déperlant 
Sac Pliable en un coup 27L		122g	27L	22lb / 10kg	Corps principal / Polyester (déperlant) Poignée / Polyester	Déperlant 
Sac Isotherme 20L		184g	20L	22lb / 10kg	Extérieur / Polyester Intérieur / Feuille d'aluminium métallisé Poignée / Polyester	Déperlant  Isolation de base 

Fabriqué en Chine


■ Comment le plier

Pour Sac Pliable en un coup 8L & 27L


1. Tenir les bandes des deux extrémités et...



2. Tirez !



3. Pliez-le en deux deux fois




4. Enroulez-le et rangez-le dans la pochette jointe.




Pour Sac Isotherme 20L


1. Tenir les bandes des deux extrémités et...



2. Tirez !



3. Pliez en deux trois fois



4. Fermer le bouton




■ Précautions d'emploi & Instructions d'entretien

Pour Sac Pliable en un coup 8L & 27L

- Ne pas suspendre ce sac trop longtemps, avec des objets lourds à l'intérieur.
- Ce sac peut être endommagé lorsqu'il est traîné et qu'il contient des objets pointus.
- Ce sac peut perdre sa couleur partiellement lorsqu'il commence à être utilisé et lors de contacts avec des objets mouillés.
- Utilisez ce sac uniquement pour son usage prévu.

- Repliez ce sac immédiatement après utilisation.
- Lorsque les plis de ce sac ne sont pas bien repliés, le placer à plat après la mise en forme indiquée dans *1 et le laisser tel quel pendant un certain temps.
- En cas de salissure, tremper un chiffon doux dans un détergent synthétique dilué dans l'eau (lessive, savon, etc.), bien l'essorer et essuyer la surface du sac en tamponnant.
- **Le lavage enlèvera la finition hydrofuge. Après le lavage, utilisez un spray hydrofuge disponible dans le commerce.**
- **Pour le lavage, utiliser un filet et laver seul (faible débit d'eau).**
- N'utilisez ni eau de Javel chlorée, ni assouplissant, ni séchoir, ni fer à repasser électrique sur ce sac. Évitez également de le laisser tremper. Une fois le lavage terminé, le placer à plat après l'avoir mis en forme comme indiqué dans *2 et le faire sécher à l'ombre.



Pour Sac Isotherme 20L

- S'agissant d'un simple sac isotherme, ne laissez pas d'aliments dedans pendant de longues périodes. La qualité des aliments peut changer.
- L'effet de refroidissement varie en fonction des conditions d'utilisation.
- Ce sac n'est pas étanche. Veuillez noter que l'intérieur et l'extérieur de ce sac peuvent être mouillés pendant le stockage au froid.
- Si ce sac reste humide, cela peut provoquer des moisissures ou autres. Séchez soigneusement ce sac après utilisation.
- Ne pas utiliser ce sac près du feu ou dans des endroits où la température est élevée.
- Ne pas suspendre ce sac trop longtemps, avec des objets lourds à l'intérieur.
- Ce sac peut être endommagé lorsqu'il est traîné et qu'il contient des objets pointus.
- Ce sac peut perdre sa couleur partiellement lorsqu'il commence à être utilisé et lors de contacts avec des objets mouillés.
- Utilisez ce sac uniquement pour son usage prévu.

- **Ne pas laver.**
- En cas de salissure, tremper un chiffon doux dans un détergent synthétique dilué dans l'eau (lessive, savon, etc.), bien l'essorer et essuyer la surface du sac en tamponnant.
- Repliez ce sac immédiatement après utilisation.
- Lorsque les plis de ce sac ne sont pas bien repliés, le placer à plat après la mise en forme indiquée dans *1 et le laisser tel quel pendant un certain temps.

