ES

Shupátto

Shiny

○Especificaciones

Productos	Tamaño	Capacidad		Material
Shupatto Bolsa Compacta S		7,5 L	3 kg	Poliéster
Shupatto Bolsa Compacta M		15 L	5 kg	Poliéster

Fabricado en China

○Cómo plegar Shupatto

• Shupatto Bolsa Compacta S



Sujete las cintas de ambos extremos y ...

Tire

Pliégala a la mitad dos veces

Enróllala y envuelva la banda alrededor para mantenerlo cerrado

• Shupatto Bolsa Compacta M



Sujete las cintas de ambos extremos y ...

Tire

Pliégala a la mitad dos veces

Enróllala para cerrar la parte inferior

○Precauciones durante el Uso

- Debido al acabado en lámina, esta puede desprenderse o transferir color por fricción fuerte o roce continuo. Tenga especial cuidado al usar ropa de colores claros.
- No permita que los niños lo utilicen sin supervisión.
- Guarde en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, evitando las altas temperaturas y la humedad. Almacenar en contacto directo con otros productos (especialmente cuero sintético o PVC) puede hacer que la lámina se pegue o transfiera color.
- No cuelgue la bolsa durante un largo período con objetos pesados en su interior.
- Esta bolsa puede sufrir daños si se arrastra o si se transportan objetos afilados en su interior.
- Al comenzar a usar esta bolsa y al entrar en contacto con objetos mojados, podría producirse cierta decoloración.
- No use este producto para fines ajenos a su fin previsto.

○Cuidados del Producto

- No lavar (incluido el lavado a mano).
- Si se ensucia, empape un trapo suave en detergente sintético diluido en agua (detergente para ropa, jabón, etc.), escúrralo bien y páselo por la superficie con suaves toques.
- No use secadora ni plancha, ya que podría causar deformación o deterioro.
- Pliegue la bolsa inmediatamente después del uso.
- Si los pliegues no se doblan correctamente, ajústelos siguiendo las líneas de plegado y luego pliegue la bolsa.